

GLOBAL MARKA J-NET EN54 SERİSİ ADRESLİ YANGIN ALARM KONTROL PANELİ ACİL DURUM KULLANMA TALİMATI

BİR YANGIN ALARMI DURUMUNDA

- İlk alarmın yeri LCD ekranda gözükecektir.
- Yangın Paneli üzerindeki butonları kullanabilmek için önce "OK" tuşuna basınız, daha sonra 5 (beş) kere "YUKARI OK" tuşuna basınız ve daha sonra tekrar "OK" tuşuna basınız. Artık buton kontrolü açılmıştır.
- Sirenleri susturmak için; "SOUNDERS ACTIVATE/SILENCE" butonuna basınız.
- Panelden gelen dahili sesi susturmak için "BUZZER SILENCE" butonuna basınız.
- "ESC" tuşuna basarak, hatanın veya algılamanın nerden geldiğine bakınız.

SİSTEMİN RESETLENMESİ

- Paneli resetleyebilmek için öncelikle alarmlar susturulmalıdır.
- Tüm yangın ve hata kaynakları temizlendikten sonra "SYSTEM RESET" butonuna basınız.

SİRENLERİN ÇALDIRILMASI VE SUSTURULMASI

- Sirenleri manüel çaldırmak için "ALARM SILENCE" butonuna basınız. Aynı butona tekrar basarsanız sirenler susacaktır.

BİR HATA VEYA ÖN ALARM BİLGİSİ

- Bilgi LCD ekran üzerinde gözükecektir.
- Panel buzzer'ının susması için "ALARM SILENCE" düğmesine basınız.
- Bu durumda iken bakım yetkilisini çağırınız.

BAKIM TEST MODU

SİSTEM BAKIM TEST MODUNDA İKEN PANELDEN YANGIN BİLGİLERİ ALINAMAZ.

- "QUEUE REVIEW-TEST" butonuna basın ve basılı tutun, daha sonra ise "LAMP TEST" butonuna çık kısa bir süre basın
- Her bir dedektörü sırayla aktive ederek test edin ve diğer dedektöre geçmeden önce, test edilen dedektörün normal konuma gelmesini sağlayın.
- Dedektör LED'i yanacaktır.
- Bölgesel sirenler ve Ana Panel sirenleri 1 sn. süre ile çalacaktır.
- Yangın veya arıza durumu 15 sn. süre ile Ana Panel'e bilgi olarak gönderilecektir.
- "SYSTEM RESET" butonuna basılarak Bakım Test Modu'ndan çıkılır.

BU DOKÜMAN YANGIN KONTROL PANELLERİNİN YANINA ASILMALIDIR.